

## Abmessen Raum Abluftanlage

Raumnummer:

Deckenhöhe:                      Lampenunterkante:                      Deckenhaken:

Oberkante des Fensters das gekippt werden soll:                      Abstand zur Steckdose:

Der Lüfteranschluss hat etwa eine Breite von 90cm. Die Mitte des Zentralrohrs kann also bis zu 45cm an den Rand des Fensters verschoben werden.

Die Mittellinie des Zentralrohrs im Raum markieren ( z.B. Abstand zu einer Linie auf dem Boden oder eine Schnur spannen).

Tische in die Endposition (Abstand der Mittelpunkte der besetzten Tischkanten sollte mind. 1,5m betragen) bringen.

Festlegen wo die Verteiler auf der Mittellinie liegen sollen und am Besten markieren. Die Abstände der Verteilerpositionen notieren.

Von diesen Punkten den waagrechten Abstand zu den Mittelpunkten der besetzten Tischkanten messen. Als Hilfe kann man die Mittelpunkte auf dem Boden markieren und dann alle Abstände zu den Verteilerpunkten messen. Lehrer nicht vergessen.